

Configuración Inalámbrica del Modem ZTE H108N

Credenciales de Acceso:

IP: 192.168.1.1

Usuario: admin

Contraseña: [c1@r0](#)

(Verificar que la contraseña, letra **c** minúscula, número **1**, arroba **@**, letra **r** minúscula y número **0**)

Configuración del nombre de red:

Ingresar en Red → WLAN → Configuración de SSID → SSID Nombre

Estado	Ruta:Red-WLAN-Configuraciones de SSID	English	Cerrar sesión
Configuración rápida			
Red			
WAN	Seleccionar SSID <input type="text" value="SSID1"/>		
WLAN	Ocultar SSID <input type="checkbox"/>		
Básico	Habilitar SSID <input checked="" type="checkbox"/>		
Configuraciones de SSID	Habilitar aislamiento de SSID <input type="checkbox"/>		
Seguridad	Clientes Máximos <input type="text" value="32"/> (1 ~ 32)		
Lista de Control de Acceso	SSIDNombre <input type="text" value="NIDIA TORRES"/> (1 ~ 32 characters)		
Dispositivos asociados	Prioridad <input type="text" value="1"/>		
Restricciones de WiFi			
WPS			
LAN			
Enrutamiento (IPv4)			

No se recomienda colocar símbolos especiales, letras con caracteres especiales o colocar espacios al final del nombre de Red. No olvidar guardar cambios presionando el botón de **Submit**.

Configuacion de la contraseña de red:

Ingresar en Red → WLAN → Seguridad → Frase de Acceso

Estado	Ruta:Red-WLAN-Seguridad	English	Cerrar sesión
Configuración rápida			
Red			
WAN			
WLAN			
Básico			
Configuraciones de SSID			
Seguridad			
Lista de Control de Acceso			
Dispositivos asociados			
Restricciones de WiFi			
WPS			
LAN			

Seleccionar SSID	SSID1
Tipo de autenticación	WPA/WPA2-PSK
Frase de Acceso	montserrat20 (8 ~ 64 Caracteres)
Intervalo de Actualización de Llave de Grupo	600 seg
Algoritmo de Cifrado	TKIP+AES

No se recomienda colocar simbolos especiales, letras con caracteres especiales o colocar espacios.

Se recomienda utilizar una combinacion entre numeros y letras que conformen la contraseña, tomando en cuenta que como **minimo deben de se 8 caracteres**.

No olvidar guardar cambios presionando el boton de **Submit**.