Configuracion Inalambrica del Moden Technicolor TC7100

Credenciales de Acceso:

IP: 192.168.1.1


Usuario: admin

Contraseña: @m3r!c@mov!L

(Verificar que la contraseña, simbolo de arroba @, letra m minuscula, numero 3, letra r minuscula, simbolo de admiracion de cierre !, letra c minuscula, simbolo arroba @, letra m minuscula, numero 0, letra v minuscula, simbolo de admiracion de cierre ! y letra L mayuscula)

Configuacion del nombre de red:


Ingresar en Wireless → Primary Network → Network Name (SSID)



No se recomienda colocar simbolos especiales, letras con caracteres especiales o colocar espacios al final del nombre de Red. No olvidar guardar cambios presionando el boton de **Apply**.

Configuacion de la contraseña de red:


Ingresar en Wireless → Primary Network → Wep Encryption



Colocar la opcion de **Wep Encryption** en estado **Disabled**, verificar que al realizarlo se habilitaran otras opciones que debemos de corroboran que posean el siguiente estado:

Closed Netword → Open AP Isolate → Disabled WPA → Disabled WPA-PSK → Enabled WPA2 → Disabled WPA2-PSK → Enabled WPA/WPA2 Encription → TKIP

Ingresar en Wireless → Primary Network → WPA Pre-Shared Key



WPA Pre-Shared Key, es en Donde podremos cambiar la contraseña de red.

No se recomienda colocar simbolos especiales, letras con caracteres especiales o colocar espacios.

Se recomienda utilizar una combinacion entre numeros y letras que conformen la contraseña, tomando en cuenta que como **minimo deben de se 8 caracteres**.

No olvidar guardar cambios presionando el boton de Apply.